







ΣΥΣΚΕΥΗ Cisco Unified SIP 3905

Λειτουργία	Ενεργοποίηση	Ακύρωση
Μεταφορά κλήσης (call transfer)	Καθώς μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη 1. Πιέστε το πλήκτρο Μεταφορά  2. Επιλέγετε τον αριθμό κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμείτε να μεταφέρετε την κλήση 3. Πιέστε το πλήκτρο Μεταφορά  4. Κλείνετε το ακουστικό στην συσκευή	--
Εκτροπή κλήσης (follow me) <i>Δρομολόγηση των κλήσεων σας σε άλλο εσωτερικό</i>	1. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία  στο κέντρο της γραμμής πλοήγησης 2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [προώθηση όλων των κλήσεων] 3. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία  4. Επιλέγετε τον αριθμό κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμείτε να γίνεται η εκτροπή κλήσης	1. Πιέστε το πλήκτρο  Λειτουργία 2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [προώθηση όλων των κλήσεων] 3. Πιέστε το πλήκτρο  Λειτουργία
Φωνητική Συνδιάσκεψη (Telephone conference) <i>Εφόσον δύο μέρη συνομιλούν, υπάρχει δυνατότητα να προσθέτουν και άλλους στην συζήτηση</i>	Καθώς μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη 1. Πιέστε και αφήστε το διακόπτη του ακουστικού [(Αγκιστρο)] για να ακούσετε τον ήχο κλήσης 2. Επιλέγετε τον αριθμό κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου που θα συμμετέχει στην Φωνητική Συνδιάσκεψη 3. Πιέστε και αφήστε το διακόπτη του ακουστικού [(Αγκιστρο)] , πριν ή μετά την απάντηση του ακροδέκτη. Η διάσκεψη ξεκινά	--

Επανάκληση

(redial)

*Κλήση του τελευταίου
αριθμού που καλέσατε*

1. Πιέστε το πλήκτρο Επανάκληση



--

Τοποθέτηση κλήσης σε
αναμονή

(call hold)

1. Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή



1. Πιέστε το πλήκτρο
Αναμονή



[[Υπηρεσία
Τηλεφωνικού
Καταλόγου ΕΚΠΑ]]

Πιέστε τα πλήκτρα * 9

--